

## **FOOTREST KIT. 501-TP. ASENNUS.**



1



2



3

*Pitkillä matkoilla jalat väsyvät ollessaan koko ajan samassa asennossa ( 1 ). Astinlautoihin asennetuilla tapeilla voit lepuuttaa jalkojasi joko yhdessä kaatumarautoihin asennettujen tappien kanssa ( 2 ), tai ilman niitä ( 3 ).*



*Ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Muut osat alumiinia. Vasemmalla olevat runkokappaleet ovat eloksoitu, keskellä olevat holkit kovaeloksoitu ja päätykappaleet kromattu.*



*Irrota ja pura astinlaudat. Ota osat paketista ja ruuvaa päätykappaleen uppokantaruuvi kupukantaisen tilalle. Liikuta runkokappaletta kuvien osoittamalla tavalla muutaman kerran edestakaisin astinlaudan pohjaa vasten. Ruuvin terävä kärki on nyt piirtänyt alueen jolle voit porata yhden tai useamman reiän asennusta varten.*



*Porattuasi asenna lepuutustappien runkokappaleet haluamaasi kohtaan. Asenna holkit ja päätykappaleet. Varmista ruuviliitokset lukitteella.*